

# ANLEITUNG SKYTRAXX FERNBEDIENUNG



# ANLEITUNG SKYTRAXX FERNBEDIENUNG

Erstmaliges Einrichten einer Skytraxx Fernbedienung am Skytraxx 3.0 (ab Software V3.0.13):

- Den Empfänger in die USB Buchse unterhalb der Menü-Taste stecken.  
(Die Goldkontakte zeigen nach Oben).
- Ins Hauptmenü gehen, 10 Sekunden warten und dann eine beliebige Taste an der Fernbedienung drücken.
- Erst danach in die 'Einstellungen' wechseln. Hier gibt es jetzt den neuen Unterpunkt 'Fernbedienung'.
- Der weiteren Menüführung folgen.

Die beiden Tasten können unabhängig voneinander mit folgenden Funktionen belegt werden:

- Bildschirmseite: vor / zurück
- Zoomen: hinein / heraus
- Taste: OK, Runter, Rauf, Menü
- Wendepunkt: nächster / vorheriger
- Lautstärke: lauter / leiser
- Musikwiedergabe: nächster Titel / vorheriger Titel
- Bildschirm Foto

Es können bis zu 4 Fernbedienungen gleichzeitig verbunden werden.  
Einfache Befestigung am Tragegurt oder an den Bremsen.

Lieferumfang:

- Fernbedienung inklusive Batterie
- USB Empfänger
- Klettband zur Befestigung

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate.

Skytraxx GmbH  
Im Bildstöckle 5  
79822 Titisee-Neustadt

[info@skytraxx.eu](mailto:info@skytraxx.eu)

[WWW.SKYTRAXX.EU](http://WWW.SKYTRAXX.EU)